第1章 ご使用になる前に

■この章でおこなうこと

製品の概要やパッケージの内容について説明します。以後の作業を中断することなくスムーズに進めるためにも、必ずお読みください。

1.1 製品の概要

1.2 パッケージ内容と製品各部の名称

1.1 製品の概要

無線 LAN カード WLI-CF-S11G をお使いになる前に、次のことを知っておいてください。

■ 無線 LAN カード（WLI-CF-S11G）について

WLI-CF-S11G は、パソコンのコンパクトフラッシュスロット（TYPE Ⅱ）PC カードスロット（TYPE Ⅱ）に取り付けて使用する無線 LAN カードです。

主な特長

- 2.4GHz 帯の小電力通信システムを使用しているため、無線免許が不要。
- ノイズに強いスペクトラム拡散方式（DS-SS）を採用。
- IEEE802.11b に準拠し、無線上で通信速度 11Mbps の通信が可能。
- 通信距離は下記の通りです。

11Mbps 時	屋外	160m（見通し）
	屋内①	50m（見通し）
	屋内②	25m（見通し）
2Mbps 時	屋外	400m（見通し）
	屋内①	90m（見通し）
	屋内②	40m（見通し）
1Mbps 時	屋外	550m（見通し）
	屋内①	115m（見通し）
	屋内②	50m（見通し）

※ 屋内① ...... 障害物の少ないオフィス
　屋内② ...... 障害物の多いオフィス

※ 通信距離は環境により影響されます。
　次の場合、電波の届く距離が短くなることがあります。
  - マンション等の鉄筋コンクリートの建物内、及び構造に金属が使用されている住宅。
  - 大型の金属製家具の近くなど。

• 128/40 ビット WEP 対応。（詳細は「WEP（暗号化）について〜暗号化のおすすめ〜」（P13 ）を参照）

※ 128 ビット WEP を使用する場合､アクセスポイントも 128 ビット WEP に対応している必要があります｡（128 ビット WEP と 40 ビット WEP の併用はできません）

WLI-CF-S11G が使用できるのは、下記のパソコンで、下記の OS がインストールされている機種です。

対応機種

コンパクトフラッシュスロット（TYPE Ⅱ）または PC カードスロット（TYPE Ⅱ）を搭載した下記のパソコン

- Pocket PC
- ハンドヘルド PC
- DOS/V 機（OADG 仕様）
- NEC PC98-NX シリーズ

※ PC カードスロット（TYPE Ⅱ）に装着するには、別売の弊社製カードアダプタ WLI-CF-OP が必要です。

⚠注意
- 弊社製プリントサーバLSP シリーズおよび弊社製ネットワーク診断ツール NetSeeker には対応していません。
- サスペンド／レジュームには対応していません。
- デュアルプロセッサ搭載機種には対応していません。

対応 OS

WindowsCE3.0(Handheld PC 2000、Pocket PC)、

WindowsMe/98/2000

※ WindowsMe/98/2000 の ACPI 機能には対応していません。

■ 無線 LAN のネットワークについて

無線 LAN カードを取り付けたパソコンで通信をおこなうには、下記の２つの方法があります。

メモ　本製品は､弊社製無線 LAN 製品や Wi-Fi 認定済みの無線 LAN 製品、および AirMac※と通信できます。
※ AirMac と通信する場合は、弊社製 AirStation を使用する必要があります。

≪無線 LAN パソコン同士で通信をおこなう≫

弊社製無線 LAN カード／アダプタを取り付けたパソコン同士で、無線 LAN のネットワークが構築できます。

≪ AirStation を使用して通信をおこなう≫

弊社製 AirStation を使用すると、インターネットに接続したり有線 LAN 上のパソコンと通信することができます。

■ WEP（暗号化）について　～暗号化のおすすめ～

本製品は電波を使って通信をおこなうため、外部から無線パケットを解析されてしまう可能性があります。セキュリティを確保するためには、無線パケットに「WEP」と呼ばれるパスワードを設定して通信をおこなうことを推奨します。

本製品には、128 ビット WEP と 40 ビット WEP の 2 種類の WEP が設定できます。128 ビット WEP（文字入力 : 13 文字、16 進入力 : 26 桁）を設定することで、より高いセキュリティを設定することができます。ただし、40 ビット WEP（文字入力 : 5 文字、16 進入力 : 10 桁）のみに対応した無線 LAN 製品と通信する場合は、本製品の WEP 設定も 40 ビット WEP に設定する必要があります。

※ AirStation の WEP（暗号化）の設定方法については、AirStation に添付のマニュアルを参照してください。

1.2 パッケージ内容と製品各部の名称

パッケージには次のものが梱包されています。万一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

• 無線 LAN カード ....1 個

名　称	はたらき
POWERランプ	点灯（緑）: 動作時
ACTIVE ランプ	点灯（緑）: データ送受信時

• AIRCONNECT シリーズドライバ CD ....1 枚
• WLI-CF-S11G ユーザーズマニュアル（本書）.................1 冊
• ユーザー登録はがき、保証書 ....1 枚

メモ
• ユーザー登録はがきは、保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。
• 追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。